

BR-240B

LED Daylight Set
LED Daglicht Set
LED Tageslicht-Set

Art. No. F005118



GB	INSTRUCTION MANUAL	4
NL	HANDLEIDING	6
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	8



GENERAL WARNINGS

RISK OF PHYSICAL INJURY!

Do not use in the presence of children or animals. Store out of reach of children and animals.

DANGER OF MATERIAL DAMAGE!

Make sure that no one can trip over connection cables of the device. The device could be knocked over.

Only use the included power cable for the power supply!

The manufacturer accepts no liability for voltage damage caused by the use of unsuitable and/or unauthorized components for the power supply!

DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!

This unit contains electronic parts that are powered by a power source (mains power). Only use the device as described in the instructions. Otherwise there is a risk of an electric shock.

Never bend, squeeze or pull power cables, connecting cables, extensions or connectors. Protect cables from sharp edges and heat.

Check the device, cables and connections for damage before use.

Do not use the device if it is damaged or contains damaged live parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service centre.

Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.

RISK OF GLARE!

Make sure that people and animals do not look into the light. The high luminosity can cause glare to the eyes and afterimages. This impairment of vision can lead to accidents.

FIRE/EXPLOSION HAZARD!

Always place the device in such a way that it cannot tip over and ensure that it is stored in an appropriate safe place.

- Keep children and animals away from the device! They could knock the device over.
- Make sure that no one can trip over connection cables of the device. The device could be knocked over.
- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or dispose of it in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!
- Only use the recommended power supply!

! IMPORTANT NOTE!

Never take the device apart. In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Centre and can arrange the return of this device for repair if necessary.

Disconnect the power supply by pulling the mains plug when the appliance is not in use, in case of a longer interruption of operation and before any maintenance and cleaning work.

Place your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The power outlet should always be near your appliance and should be easily accessible, as the plug of the power cord serves as a disconnect device from the mains supply.

To disconnect the unit from the mains, always pull the mains plug and never pull the cable!

Do not subject the device to excessive vibrations.

PARTS OVERVIEW

- (1) Light stand with Spigot (1a)
- (2) Tripod adapter with Spigot (2a) and Spigot adapter (2b)
- (3) Lamp holder with power cable (3a) and mains plug (3b)
- (4) Reflective umbrella with mounting rod (4a)
- (5) LED lamp

ASSEMBLY AND OPERATION

1. Attach the tripod adapter (2) to the Spigot (1a) of the light stand (1). Additionally or alternatively, the Spigot adapter (2b) can be used for mounting.
2. Attach the lamp holder to the Spigot (2a) of the tripod adapter (2).
3. Push the reflective umbrella (4) with the fastening rod (4a) through the umbrella holder (X) of the tripod adapter (2) and secure it.
4. Screw the LED lamp (5) into the lamp holder (3).
5. Insert the mains plug (3b) of the power cable (3a) into the mains socket (220-240V).

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials according to their type. Observe the current legal regulations when disposing of the device! Information on proper disposal can be obtained from municipal waste disposal service providers or the Environmental Agency.



Do not dispose of electrical appliances with household waste! According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

WARRANTY AND SERVICE

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required. You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.

CE DECLARATION OF CONFORMITY



A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. The full text of the CE declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.bresser.de/download/F005118/CE/F005118_CE.pdf

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

RISICO OP LICHAAMELIJK LETSEL!

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kinderen of dieren. Bewaren buiten het bereik van kinderen en dieren.

GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!

Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omver worden geworpen.

Gebruik voor de stroomvoorziening uitsluitend de meegeleverde voedingskabel!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor spannings schade veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte en/of ongeautoriseerde componenten voor de voeding!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een voedingsbron (netstroom). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de instructies. Anders bestaat het risico op een elektrische schok.

Buig, knijp of trek nooit aan voedingskabels, aansluitkabels, verlengstukken of connectoren. Bescherm de kabels tegen scherpe randen en hitte.

Controleer het apparaat, de kabels en de aansluitingen op schade voor gebruik.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of beschadigde live onderdelen bevat! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een erkend servicecentrum.

Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.

RISICO OP VERBLINDING!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht kijken. De hoge lichtsterkte kan verblinding van de ogen en nabebelden veroorzaken. Deze verslechtering van het gezichtsvermogen kan leiden tot ongelukken.

BRAND-/EXPLOSIEGEVAAR!

Plaats het apparaat altijd zo dat het niet kan kantelen en zorg ervoor dat het op een geschikte veilige plaats wordt opgeborgen.

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Ze zouden het apparaat kunnen omstoten.
- Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omver worden geworpen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Kortsluit het apparaat niet en gooi het niet in het vuur! Overmatige hitte en onjuiste behandeling kunnen kortsluitingen, brand en zelfs explosies veroorzaken!
- Gebruik alleen de aanbevolen stroomvoorziening!

! BELANGRIJKE OPMERKING!

Haal het apparaat nooit uit elkaar. Neem bij een defect contact op met uw dealer. Zij nemen contact op met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie regelen.

Schakel de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het apparaat niet in gebruik is, in geval van een langere onderbreking van de werking en vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Plaats uw apparaat zo dat het altijd van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld. Het stopcontact moet altijd in de buurt van uw apparaat zijn en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, aangezien de

stekker van het netsnoer dient om de stekker uit het stopcontact te halen.

Om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken, altijd aan de netstekker trekken en nooit aan het snoer!

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige trillingen.

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

- (1) Lampstatief met Spigot (1a)
- (2) Statiefadapter met Spigot (2a) en Spigotadapter (2b)
- (3) Lamphouder met stroomkabel (3a) en stekker (3b)
- (4) Reflexscherm met montagegastang (4a)
- (5) LED-lamp

MONTAGE EN BEDIENING

1. Bevestig de statiefadapter (2) aan de Spigot (1a) van het lampstatief (1). Als aanvulling of alternatief kan de Spigotadapter (2b) worden gebruikt voor de montage.
2. Bevestig de lamphouder aan de Spigot (2a) van de statiefadapter (2).
3. Duw de reflexparaplu (4) met de montagegastang (4a) door de paraplubegel (X) van de statiefadapter (2) en zet deze vast.
4. Schroef de LED-lamp (5) in de lamphouder (3).
5. Steek de stekker (3b) van de stroomkabel (3a) in het stopcontact (220-240V).

VERWIJDERING



Gooi de verpakkingsmaterialen weg op soort. Houd u aan de geldende wettelijke voorschriften bij het weggooien van het apparaat! Informatie over de juiste verwijdering is verkrijgbaar bij gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of het Milieuoagentschap.



Gooi elektrische apparaten niet weg met huishoudelijk afval! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

GARANTIE EN SERVICE

De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals aangegeven op de geschenkverpakking is aangegeven dient het product op onze website geregistreerd te worden.

De volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en servicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/warranty_terms.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING



Een "conformiteitsverklaring" in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeenkomstige normen is opgesteld door Bresser GmbH. De volledige tekst van de CE-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.bresser.de/download/F005118/CE/F005118_CE.pdf

ALLGEMEINE WARNHINWEISE



GEFAHR VON KÖRPERSCHÄDEN!

Nicht in Gegenwart von Kleinkindern oder Tieren benutzen. Außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren lagern.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Sorgen Sie dafür, dass niemand über Verbindungskabel des Geräts stolpern kann! Das Gerät könnte umgeworfen werden.

Für die Spannungsversorgung nur **das mitgelieferte Stromkabel** verwenden!

Für Spannungsschäden, die durch die Verwendung von für die Spannungsversorgung nicht geeigneten und/oder nicht autorisierten Komponenten entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!



GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (**Netzstrom**) betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder an ihnen zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze.

Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen.

Ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.



BLENDGEFAHR!

Sorgen Sie dafür, dass Menschen und Tiere nicht in die Leuchte blicken. Durch die hohe Leuchtkraft können die Augen geblendet werden und Nachbilder entstehen. Diese Beeinträchtigung des Sehvermögens kann zu Unfällen führen.



BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht umkippen kann, und für eine angemessen sichere Lagerung sorgen!

- Kinder und Tiere vom Gerät fernhalten! Sie könnten das Gerät umwerfen.
- Sorgen Sie dafür, dass niemand über Verbindungskabel des Geräts stolpern kann. Das Gerät könnte umgeworfen werden!
- Das Gerät keinen hohen Temperaturen aussetzen. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden.
- Nur die empfohlene Spannungsversorgung verwenden!



WICHTIGER HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, im Falle einer längeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals am Kabel!

Das Gerät keinen Erschütterungen aussetzen!

TEILEÜBERSICHT

- (1) Lampenstativ mit Spigot (1a)
- (2) Stativadapter mit Spigot (2a) und Spigotadapter (2b)
- (3) Lampenfassung mit Stromkabel (3a) und Netzstecker (3b)
- (4) Reflexschirm mit Montagestange (4a)
- (5) LED-Lampe

ZUSAMMENBAU & BETRIEB

1. Stativadapter (3) auf dem Spigot (1a) des Lampenstativs (1a) befestigen. Zusätzlich oder alternativ kann der Spigotadapter (2b) zur Montage genutzt werden.
2. Lampenfassung auf dem Spigot (2a) des Stativadapters (3) befestigen.
3. Den Reflexschirm (4) mit der Montagestangestange (4a) durch die Schirmhalterung (X) des Stativadapters (3) schieben und fixieren.
4. Die LED-Lampe (5) in die Lampenfassung einschrauben.
5. Den Netzstecker (3b) des Stromkabels (3a) in die Steckdose (220-240V) stecken.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bresser.de/download/F005118/CE/F005118_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.


ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Venterro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..



Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain